

石こうの硬化時間が早い原因

①表面が硬化してしまう

②たくさん数、注げない

(大量に練和して数をこなしたいが、流せない)

①の場合

◆混水比が低い

◆攪拌しすぎ：長時間混ぜすぎ

◆道具の汚れ：ラバーボウル・スパチュラ等の汚れ

◆保存環境の問題

*水場の近くで袋を開封状態で置いている

→水滴が入り石こうの固まりができています

*容器に移し替えている場合←他製品の混入

◆容器の汚れ

◆室温・水温が高い

②の場合

可使時間(スラリーが流せる状態にある時間)の長いタイプの製品に交換しましょう。